

Spielekonsolen

Xbox 360

Funkverbindung einrichten

Voraussetzung zur Einrichtung einer WLAN-Verbindung ist eine Xbox mit integrierter WLAN-Funktion bzw. ein angeschlossener WLAN-Adapter.

1. Wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **System**.
2. Wählen Sie **Netzwerkeinstellungen**.
Eine automatische Suche nach drahtlosen Netzwerken wird gestartet.
3. Wählen Sie aus den Suchergebnissen Ihre drahtlose Verbindung aus.
4. Geben Sie Ihren WLAN-Netzwerkschlüssel (WLAN-Passwort) ein und wählen Sie **Fertig**.
Die drahtlose Verbindung wird jetzt hergestellt.
5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Spielekonsole.

Wenn Sie den WLAN-Schlüssel in Ihrem Router geändert haben, muss auch in der WLAN-Verbindung Ihrer Spielekonsole der neue WLAN-Schlüssel eingegeben werden.

Zum Eingeben des neuen WLAN-Schlüssels in den Netzwerk-/ Systemeinstellungen Ihrer Spielekonsole halten Sie sich bitte an die Vorgehensweise Ihres Benutzerhandbuches.